




Entreprise  
du Patrimoine  
Vivant  
L'excellence  
des savoir-faire  
français


## NOTIONS DE SYSTEMES

### Comment prendre les côtes d'un abat-jour



### Les systèmes de fixation


#### Système soudé sur le cercle du haut



##### système en V ou DBV

branches système soudée sur cercle du haut

#### Calcul de la rentrée




X = distance entre la rondelle et le bas



##### système en DBH

branches système soudée sur cercle du haut



X = distance entre la rondelle et le haut de l'abat-jour



système en V plongeant ou V hauteur  
branches système soudée sur cercle du haut



X = distance de la plongée

### Fixation par le Bas

#### Système soudé sur le cercle du bas



##### système de DBB

rondelle soudée sur le cercle du bas



X = distance entre la rondelle et le cercle du bas